

# **FANUC Robot SR-3iA, SR-6iA**

机 构 部  
操作说明书

**B-84024CM/07**

非常感谢您购买 FANUC 机器人。

在使用机器人之前，务须仔细阅读“FANUC Robot series 安全手册(B-80687CM)”，并在理解该内容的基础上使用机器人。

- 本说明书的任何内容不得以任何方式复制。
- 本机的外观及规格如需改良而变更，恕不另行通知。

本说明书中所载的商品，受到日本国《外汇和外国贸易法》的限制。从日本出口该商品时，可能需要日本国政府的出口许可。另外，将该商品再出口到其他国家时，应获得再出口该商品的国家的政府许可。此外，某些商品可能还受到美国政府的再出口法的限制。若要出口或再出口该商品时，请向我公司洽询。

我们试图在本说明书中描述尽可能多的情况。然而，要在本说明书中注明所有禁止或不能做的事，需要占用说明书的大量篇幅，所以本说明书中没有一一列举。因此，对于那些在说明书中没有特别指明可以做的事，都应解释为“不可”。

# 安全使用须知

本章对安全使用机器人的注意事项进行说明，在使用机器人之前，务必熟读并理解本章中所载的内容。

有关操作机器人时的详细功能，请用户通过说明书充分理解其规格。

在使用机器人和外围设备及其组合的机器人系统时，必须充分考虑作业人员和系统的安全措施。有关安全使用 FANUC 机器人的注意事项，归纳在“FANUC Robot series 安全手册 (B-80687CM)”中，可同时参阅该手册。

## 1 使用者

使用者的定义如下所示。

— **操作者**

进行机器人的电源 ON/OFF 操作。  
从操作面板启动机器人程序。

— **程序员/示教作业者**

进行机器人的操作。  
在安全保护范围内进行机器人的示教等。

— **维护技术人员**

进行机器人的操作。  
在安全保护范围内进行机器人的示教等。  
进行机器人的维修（修理、调整、更换）作业。

“操作者”不能在安全保护范围内进行作业。

“程序员/示教作业者”、“维护技术人员”可以在安全保护范围内进行作业。  
安全保护范围内的作业，包括搬运、设置、示教、调整、维修等。

**要在安全保护范围内进行作业，必须接受过机器人的专业培训。**

表 1 (a) 表示安全保护范围外的作业。各个机器人作业者可以执行在此表中有「○」标示的作业项目。

表 1 (a) 安全保护范围外的作业

	操作者	程序员 /示教作业者	维护技术人员
控制装置电源的 ON/OFF	○	○	○
运行模式的选择 (AUTO, T1, T2)		○	○
遥控/本地模式的选择		○	○
以示教器选择程序		○	○
以外部设备选择程序		○	○
以操作盘开始程序	○	○	○
以示教器开始程序		○	○
以操作盘复位报警		○	○
以示教器复位报警		○	○
以示教器的数据设定		○	○
以示教器的示教		○	○
以操作盘的紧急停止	○	○	○
以示教器的紧急停止	○	○	○
操作盘的维修			○
示教器的维修			○

在进行机器人的操作、编程、维修时，操作者、程序员、维护技术人员必须注意安全，至少应穿戴下列物品进行作业。

- 适合于作业内容的工作服
- 安全鞋
- 安全帽

## 2 有关安全的记载的定义

本说明书包括保证使用者人身安全以及防止机床损坏的有关安全的注意事项，并根据它们在安全方面的重要程度，在正文中以“警告”和“注意”来叙述。

此外，有关的补充说明以“注释”来叙述。

用户在使用之前，必须熟读“警告”、“注意”和“注释”中所叙述的事项。

标识	定义
⚠ 警告	用于在错误操作时，有可能会出现使用者死亡或者受重伤等危险的情况。
⚠ 注意	用于在错误操作时，有可能会出现人员轻伤或中度受伤、物品受损等危险的情况。
注释	用于记述补充说明属警告或者注意以外的事项。

# 3

## 紧急时、异常时机器人的轴操作步骤

- (1) 在人被机器人夹住或围在里面等紧急和异常情况下，应立即切断机器人控制装置的电源，直接按下机器人手臂，改变其姿势，以使作业人员脱离险情。J3 轴的情况下，机器人控制装置在接通电源的状态下，按下如图所示的 J3 轴制动器解除按钮，可以解除制动器。如果接通机器人控制装置的状态下，无法解除 J3 轴的制动器，打开外罩，松动 J3 单元安装螺栓，从带车上取下皮带的咬合。



警告

如果直接卸下皮带的咬合，J3 轴会落下可能导致受伤。请在卸下皮带的咬合之前采取适当的措施，例如使用垫块等来支撑 J3 轴。




图 3 (a) J3 轴制动器解除按钮

**注释**

关于恢复时的皮带的张力调整，联络我公司。




图 3 (b) 要松动的螺栓的位置 (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 3 (c) 要松动的螺栓的位置 (SR-6iA , SR-6iA/H, SR-6iA/C)

## 4 机构上的注意事项

### 注释

- 1 请勿在滚珠丝杠花键受力的状态下移动 J1,J2 轴。有可能引起破损。
- 2 请勿擦掉在滚珠丝杠花键的润滑脂。

# 5 警告、注意标签

## (1) 搬运注意标签




图 5 (a) 搬运注意标签

### 内容

搬运机器人时，要遵守本标签上的指示。

- 1) 应使用可搬运重量在 100kg 以上的吊车。
- 2) 应使用可搬运重量在 100kg 以上的 3 根吊索。
- 3) 应使用耐载荷在 490N (50kgf) 以上的 3 个吊环螺钉。

## (2) 动作范围、可搬运重量标签




图 5 (b) 动作范围、可搬运重量标签 (例: SR-3iA)

## (3) 润滑脂注意标签



图 5 (c) 润滑脂注意标签

### 内容

不要擦去滚珠丝杠花键上的润滑脂。




# 前言

本说明书就与以下的机器人机构部相关的操作进行描述。

机型名称	机构部规格编号	可搬运重量
FANUC Robot SR-3iA	A05B-1116-B201	3kg
FANUC Robot SR-3iA/H	A05B-1116-B202	3kg
FANUC Robot SR-3iA/C	A05B-1116-B203	3kg
FANUC Robot SR-6iA	A05B-1117-B201	6kg
FANUC Robot SR-6iA/H	A05B-1117-B202	6kg
FANUC Robot SR-6iA/C	A05B-1117-B203	6kg

机构部规格编号贴在图示位置，请予确认，并阅读各章说明。



机构部规格编号粘贴位置

表 1)

内容	(1) 机型名称	(2) 机构部规格编号	(3) 机号	(4) 日期	(5) 总重量 kg (不含控制部)
字符	FANUC Robot SR-3iA	A05B-1116-B201	印有机器编号。 印有制造日期。	印有制造日期。	19
	FANUC Robot SR-3iA/H	A05B-1116-B202			17
	FANUC Robot SR-3iA/C	A05B-1116-B203			21
	FANUC Robot SR-6iA	A05B-1117-B201			30
	FANUC Robot SR-6iA/H	A05B-1117-B202			28
	FANUC Robot SR-6iA/C	A05B-1117-B203			32

## 相关说明书

下面是相关说明书。

<b>安全手册 B-80687CM</b> 使用发那科机器人的人员以及系统设计人员应通读该手册并理解其中的内容。		对象：操作者、机器人系统设计者 内容：机器人的系统设计、操作、维修
<b>R-30iB Compact Plus 控制部</b>	<b>操作说明书（基本操作篇） B-83284CM</b> <b>操作说明书（报警代码列表） B-83284CM-1</b> <b>选项功能操作说明书 B-83284CM-2</b>	对象：操作者、程序员、维修工程师、系统设定者 内容：机器人的功能、操作、编程、启动、接口、报警 用途：机器人的操作、示教、系统设计
	<b>维修说明书 B-84035CM</b>	对象：维修工程师、系统设计者 内容：安装、启动、连接、维修 用途：安装、启动、连接、维修

本手册使用了以下表述。

名称	本说明书中的表述
<b>机器人～控制装置间连接电缆</b>	<b>机器人连接电缆</b>
<b>机器人机构部</b>	<b>机构部</b>

# 目录

---

安全使用须知.....	s-1
前言 .....	p-1
<b>1 搬运和安装 .....</b>	<b>1</b>
1.1 搬运.....	1
1.2 安装.....	4
1.2.1 安装角度的设定 .....	10
1.3 维修空间.....	11
1.4 安装条件.....	12
<b>2 与控制装置之间的连接.....</b>	<b>13</b>
<b>3 基本规格 .....</b>	<b>15</b>
3.1 机器人的构成.....	15
3.1.1 工具法兰盘可选购项 .....	19
3.2 机构部外形尺寸和动作范围图 .....	20
3.3 原点位置和可动范围 .....	24
3.4 手腕负载条件 .....	31
<b>4 安装设备到机器人上 .....</b>	<b>32</b>
4.1 安装末端执行器到手腕前端 .....	32
4.2 设备安装面 .....	34
4.3 关于负载设定 .....	39
<b>5 向末端执行器布线和安设管线.....</b>	<b>41</b>
5.1 空压供給 .....	42
5.2 气压供应和 EE (RI/RO) 接口 .....	43
<b>6 变更可动范围 .....</b>	<b>51</b>
6.1 基于 DCS 的可动范围限制 (可选购项) .....	51
6.2 通过连续回转功能的 J4 轴可动范围的扩张 .....	54
<b>7 检修和维修 .....</b>	<b>56</b>
7.1 检修和维修内容 .....	56
7.1.1 日常检修 .....	56
7.1.2 定期检修 · 定期维修 .....	56
7.2 检修要领 .....	58
7.2.1 油分的渗出的确认 .....	58
7.2.2 空气 2 点套件的确认 (可选购项) .....	59
7.2.3 连接器的检修 .....	59
7.2.4 关于机械式制动器的检修 .....	60
7.3 维修作业 .....	61
7.3.1 电池的更换 (指定内置电池时 1 年定期维修) (指定外设电池时 1.5 年定期维修) .....	61
7.3.2 补充减速机的润滑脂 (1.5 年 (5760 小时) 或者 1 年 (3840 小时) 定期维修) .....	64
7.3.3 补充滚珠丝杠花键的润滑脂 (6 个月 (1920 小时) 定期维修) .....	66
7.4 保管 .....	68

<b>8</b>	<b>零点标定的方法</b>	<b>69</b>
8.1	概要	69
8.2	解除报警和准备零点标定	70
8.3	全轴零点位置标定	71
8.3.1	SR-3iA/C, SR-6iA/C 的波纹管用夹具	74
8.4	简易零点标定	76
8.5	简易零点标定（单轴）	78
8.6	单轴零点标定	80
8.7	输入零点标定数据	82
8.8	确认零点标定结果	83
8.9	连续回转功能有效时的零点标定数据的保存和读入	84
<b>9</b>	<b>常见问题处理方法</b>	<b>85</b>
9.1	常见问题处理方法	85

## 附录

<b>A</b>	<b>定期检修表</b>	<b>93</b>
<b>B</b>	<b>螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览</b>	<b>98</b>

# 1 搬运和安装

## 1.1 搬运

机器人的搬运，采用吊车进行。搬运机器人时，务必设定为图 1.1(a), (b) 中所示的搬运姿势，并在规定位置安装吊环螺栓和运送构件。

采用吊车搬运（图 1.1 (a)~(d)）

利用吊车来搬运时，要以安装在专用运送构件上的 M8 吊环螺钉，使用 3 根吊索将机械吊起来。

### 注释

- 1 吊运机器人时，应充分注意避免吊索损坏机器人的电机、连接器、电缆等。
- 2 在用吊车吊起或者放下机器人时，应慎重地慢慢进行。将机器人放置在地板面上时，应注意避免机器人设置面强烈抵触地板面。
- 3 搬运机器人时，务必拆除末端执行器。

### ⚠ 警告

运送构件请只有在运送时使用。使用运送构件运送机器人的情况下，请事先检查运送构件的固定螺栓，拧紧已经松开的螺栓。




图 1.1 (a)采用吊车搬运 (SR-3iA , SR-3iA/H)

### 注释

SR-3iA/H 上没有 J4 轴。




图 1.1 (b)采用吊车搬运 (SR-3iA/C)




图 1.1 (c)采用吊车搬运 (SR-6iA , SR-6iA/H)

**注释**

SR-6iA/H 上没有 J4 轴。





图 1.1 (d)采用吊车搬运 (SR-6iA/C)

## 1.2 安装

图 1.2 (a)~(d)示出机器人机座的尺寸。



注意

确保机器人安装面的平面度在 0.5mm 以内，倾斜角度在 0.5°以内。

如果机器人机座安装面的平面度不好，则有可能导致机座破损或者导致机器人不能充分发挥性能。




图 1.2 (a) 机器人机座尺寸 (背面配线板) (SR-3iA , SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 1.2 (b) 机器人机座尺寸 (背面配线板) (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)




图 1.2 (c) 机器人机座尺寸 (底面配线板) (SR-3iA , SR-3iA/H)




图 1.2 (d) 机器人机座尺寸 (底面配线板) (SR-6iA , SR-6iA/H)

图 1.2 (e)、表 1.2 (a), (b) 中示出机器人断电停止时作用于机器人机座的力和力矩。表 1.2 (c), (d) 中示出输入了停止信号后进行断电停止或者平稳停止前惯性移动时间和惯性移动角度。应考虑到安装面的强度进行参考。

**注释**

表 1.2 (c), (d) 是根据 ISO10218-1 计量的参考值。由于机器人的个体差异、负载、程序，值会变动。请通过计量确认实际的值。

表 1.2 (c) 的值受到机器人的运转情况、伺服断电停止的次数的影响。实际的值，请定期通过计量确认。

**表 1.2 (a) 作用于机器人机座的力和力矩 (SR-3iA SR-3iA/H)**

	弯曲力矩	垂直载荷	扭转力矩	水平载荷
	M <sub>V</sub> (Nm)	F <sub>V</sub> (N)	M <sub>H</sub> (Nm)	F <sub>H</sub> (N)
静止时	28.5	187.1	0	0
加/减速时	77.8	218.3	75.2	321.4
断电停止时	201.5	289.2	354.9	1007.6

**表 1.2 (b) 作用于机器人机座的力和力矩 (SR-3iA/C)**

	弯曲力矩	垂直载荷	扭转力矩	水平载荷
	M <sub>V</sub> (Nm)	F <sub>V</sub> (N)	M <sub>H</sub> (Nm)	F <sub>H</sub> (N)
静止时	30.9	205.8	0	0
加/减速时	121.8	251.8	117.6	433.0
断电停止时	201.5	308.8	354.9	1007.6

**表 1.2 (c) 作用于机器人机座的力和力矩 (SR-6iA SR-6iA/H)**

	弯曲力矩	垂直载荷	扭转力矩	水平载荷
	M <sub>V</sub> (Nm)	F <sub>V</sub> (N)	M <sub>H</sub> (Nm)	F <sub>H</sub> (N)
静止时	66.3	292.1	0	0
加/减速时	270.3	268.7	414.6	752.1
断电停止时	279.7	580.0	572.4	1155.8

**表 1.2 (d) 作用于机器人机座的力和力矩 (SR-6iA/C)**

	弯曲力矩	垂直载荷	扭转力矩	水平载荷
	M <sub>V</sub> (Nm)	F <sub>V</sub> (N)	M <sub>H</sub> (Nm)	F <sub>H</sub> (N)
静止时	68.8	313.6	0	0
加/减速时	163.3	383.4	216.8	553.3
断电停止时	279.7	599.6	572.4	1155.8

**表 1.2 (e) 从断电停止时的、输入停止信号到机器人停止前的时间以及惯性移动角度**

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
SR-3iA	惯性移动时间 [ms]	240	196	188
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	57.8 (1.01)	39.8 (0.70)	41.8
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-3iA/H	惯性移动时间 [ms]	216	225	268
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	57.2 (1.00)	39.5 (0.69)	69.3
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-3iA/C	惯性移动时间 [ms]	240	196	188
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	68.7 (1.20)	41.1 (0.72)	60.3
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-6iA	惯性移动时间 [ms]	252	292	144
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	53.1 (0.93)	56.0 (0.98)	55.8
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-6iA/H	惯性移动时间 [ms]	273	304	156
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	48.6 (0.85)	54.7 (0.96)	91.0
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
SR-6iA/C	惯性移动时间 [ms]	252	292	144
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	53.2 (0.93)	62.8 (1.10)	55.8
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			

表 1.2 (f) 平稳停止时从输入停止信号到机器人停止之前的时间以及惯性移动角度

机型		J1 轴	J2 轴	J3 轴
SR-3iA	惯性移动时间 [ms]	272	292	248
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	57.3 (1.00)	62.2 (1.09)	73.7
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-3iA/H	惯性移动时间 [ms]	272	271	272
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	56.7 (0.99)	56.2 (0.99)	90.4
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-3iA/C	惯性移动时间 [ms]	272	292	248
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	60.7 (1.06)	64.9 (1.13)	88.4
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-6iA	惯性移动时间 [ms]	292	256	300
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	61.4 (1.08)	87.4 (1.53)	95.4
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-6iA/H	惯性移动时间 [ms]	368	385	292
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	57.0 (1.00)	87.4 (1.53)	121.4
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			
SR-6iA/C	惯性移动时间 [ms]	292	256	300
	惯性移动角度 [deg] (rad) (J1, J2 轴)	61.4 (1.07)	87.4 (1.53)	95.4
	惯性移动距离 [mm] (J3 轴)			





图 1.2 (e) 作用于 J1 机座的力和力矩


## 1.2.1 安装角度的设定

在壁挂安装的环境下使用机器人的时候，按照以下的记述，必须设定安装角度。有关安装方式，按照 3.1 节的规格一览表。

- 1 一边按下“PREV”和“NEXT”键，接通电源。
- 2 接着选择“3.Controlled start”。
- 3 按下菜单(MENU)键，然后选择“9 MAINTENANCE”。
- 4 选择设置角度的机器人，然后按下 ENTER 键。




- 5 按下 F4 键。
- 6 按下 ENTER 键，直到出现以下的画面。



- 7 如果设置为壁挂安装，输入“2”。

8 按下 ENTER 键，直到再度出现以下的画面。



9 按下 FCTN 键，然后选择 "1 START (COLD)"。

## 1.3 维修空间

图 1.3 (a), (b) 示出维修空间的布局图。另外还应能够确保零点标定区域。有关零点标定，请参阅 8 章。




图 1.3 (a) 维修空间的布局图 (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 1.3 (b) 维修空间的布局图 (SR-6iA , SR-6iA/H, SR-6iA/C)

## 1.4 安装条件

关于机器人的设置条件, 请按照 3.1 节的规格表。

# 2

## 与控制装置之间的连接

机器人与控制装置之间的连接电缆，有动力电缆、信号电缆和接地电缆。请将各电缆连接于机座背面的连接器部。不要忘记连接地线。有关空气、可选购项电缆，请按照 5 章。

**⚠ 警告**

接通控制装置的电源之前，请通过地线连接机器人机构部和控制装置。尚未连接地线的情况下，有触电危险。

**⚠ 注意**

- 1 电缆的连接作业，务须在切断电源后进行。
- 2 请勿将机器人连接电缆的多余部分（10m 以上）卷绕成线圈状使用。在这样的状态下使用时，有可能会在执行某些机器人动作时导致电缆温度大幅度上升，从而对电缆的包覆造成不良影响。




图 2 (a) 电缆连接图（背面配线板）




图 2 (b) 电缆连接图 (底面配线板)

# 3 基本规格

## 3.1 机器人的构成




图 3.1 (a) 机构部的构成

注释

SR-3iA/H, SR-6iA/H 上没有 J4 轴。




图 3.1 (b) 各轴坐标和机械接口坐标

**注释**

机械接口坐标的原点(0.0.0)是末端执行器安装面中心。

规格一览表（注释 1）(1/3)

		SR-3iA	SR-6iA	
机构		水平多关节型机器人		
控制轴数		4 轴 (J1, J2, J3, J4)		
安装方式（注释 2）		地面, 壁挂		
动作范围 (最高速度) (注释 3)	J1	±142° (720°/s) 2.48 rad (12.57rad/s)	±148° (440°/s) 2.58 rad (7.68rad/s)	
	J2	±145° (780°/s) 2.53 rad (13.61rad/s)	±150° (700°/s) 2.62 rad (12.22rad/s)	
	J3	200mm (1800mm/s)	210mm (2000mm/s)	
	J4	±720° (3000°/s) 12.57 rad (52.36rad/s) 可以进行连续回转（注释 4）	±720° (2500°/s) 12.57 rad (43.63rad/s) 可以进行连续回转（注释 4）	
手腕部可搬运质量		3kg	6kg	
手腕允许负载转动惯量	J4	0.06 kg m <sup>2</sup>	0.12 kg m <sup>2</sup>	
重复定位精度	J1+J2	±0.01mm		
	J3	±0.01mm		
	J4	±0.004deg		
用户线路 (电路, 气路)	标准	RI x 4 / RO x 4, φ 6mm x 1, φ 4mm x 2		
	选项	RI x 4, φ 6mm x 1, 电磁阀 x 2		
驱动方式		使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
机器人质量		19kg	30kg	
防尘防液结构		符合 IP20 标准		
噪声		70dB 以下（注释 5）		
安装条件		环境温度 : 0~45°C (注释 6) 环境湿度 : 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 (无结露现象) 振动加速度 : 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G)以下 不应有腐蚀性气体 (注释 7)		

## 注释

- 1 即使在机器人规格范围内使用机器人时，某些动作程序也有可能导致减速机寿命缩短或者发生过热报警。  
可以在导入机器人前活用 ROBOGUIDE 进行详细的研讨。
- 2 变更安装方式时，需要软件的设置。请参照 1.2.1 节。
- 3 在较短的动作距离下，有时不会到达各轴的最高速度。
- 4 这是可选购项。请参照 6.2 节。
- 5 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。
  - 最大载荷、最高速度
  - 自动运转 (AUTO 模式)
- 6 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形，还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形，在刚刚开始运转后时，因为可动部的抵抗很大，碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时，建议进行几分钟的暖机运转。
- 7 在高温、低温环境、振动、尘埃、在机器人上飞来水，水蒸气，切削液，清洗剂的环境下使用时，请向我公司洽询。

规格一览表（注释 1）(2/3)

机型	SR-3iA/H		SR-6iA/H
机构	水平多关节型机器人		
控制轴数	3 轴 (J1, J2, J3)		
安装方式（注释 2）	地面, 壁挂		
动作范围 (最高速度) (注释 3)	J1	±142° (720°/s) 2.48 rad (12.57rad/s)	±148° (440°/s) 2.58 rad (7.68rad/s)
	J2	±145° (780°/s) 2.53 rad (13.61rad/s)	±150° (700°/s) 2.62 rad (12.22rad/s)
	J3	200mm (1800mm/s)	210mm (2000mm/s)
手腕部可搬运质量		3kg	6kg
重复定位精度	J1+J2	±0.01mm	
	J3	±0.01mm	
用户线路 (电路, 气路)	标准	RI x 4 / RO x 4, φ 6mm x 1, φ 4mm x 2	
	选项	RI x 4, φ 6mm x 1, 电磁阀 x 2	
驱动方式	使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
机器人质量		17kg	28kg
防尘防液结构	符合 IP20 标准		
噪声	70dB 以下（注释 4）		
安装条件	环境温度 : 0~45°C (注释 5)		
	环境湿度 : 通常在 75%RH 以下 (无结露现象)		
	短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 (无结露现象)		
	振动加速度 : 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G)以下 不应有腐蚀性气体 (注释 6)		

## 注释

- 1 即使在机器人规格范围内使用机器人时，某些动作程序也有可能导致减速机寿命缩短或者发生过热报警。可以在导入机器人前活用 ROBOGUIDE 进行详细的研讨。
- 2 变更安装方式时，需要软件的设置。请参照 1.2.1 节。
- 3 在较短的动作距离下，有时不会到达各轴的最高速度。
- 4 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。
  - 最大载荷、最高速度
  - 自动运转 (AUTO 模式)
- 5 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的情形，还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的情形，在刚刚开始运转后时，因为可动部的抵抗很大，碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时，建议进行几分钟的暖机运转。
- 6 在高温、低温环境、振动、尘埃、在机器人上飞来水，水蒸气，切削液，清洗剂的环境下使用时，请向我公司洽询。

规格一览表（注释 1）(3/3)

机型	SR-3iA/C		SR-6iA/C
机构	水平多关节型机器人		
控制轴数	4 轴 (J1, J2, J3, J4)		
安装方式（注释 2）	地面, 壁挂		
动作范围 (最高速度) (注释 3)	J1	±142° (720°/s) ±2.48 rad (12.57rad/s)	±148° (440°/s) ±2.58 rad (7.68rad/s)
	J2	±145° (780°/s) ±2.53 rad (13.61rad/s)	±150° (700°/s) ±2.62 rad (12.22rad/s)
	J3	200mm (1800mm/s)	210mm (2000mm/s)
	J4	±720° (3000°/s) ±12.57 rad (52.36rad/s) 可以进行连续回转（注释 4）	±720° (2500°/s) ±12.57 rad (43.63rad/s) 可以进行连续回转（注释 4）
手腕部可搬运质量		3kg	6kg
手腕允许负载转动惯量	J4	0.06 kg m <sup>2</sup>	0.12 kg m <sup>2</sup>
重复定位精度	J1+J2	±0.01mm	
	J3	±0.01mm	
	J4	±0.004deg	
用户线路 (电路, 气路)	标准	RI x 4 / RO x 4, φ 6mm x 1, φ 4mm x 2	
	选项	RI x 4, φ 6mm x 1, 电磁阀 x 2	
驱动方式	使用 AC 伺服电机进行电气伺服驱动		
机器人质量		21kg	32kg
防尘防液结构	符合 IP54 标准		
噪声	70dB 以下（注释 5）		
安装条件	环境温度 : 0~45°C (注释 6) 环境湿度 : 通常在 75%RH 以下 (无结露现象) 短期 (一个月之内) 在 95%RH 以下 (无结露现象) 振动加速度 : 4.9m/s <sup>2</sup> (0.5G) 以下 不应有腐蚀性气体 (注释 7)		

## 注释

- 即使在机器人规格范围内使用机器人时，某些动作程序也有可能导致减速机寿命缩短或者发生过热报警。可以在导入机器人前活用 ROBOGUIDE 进行详细的研讨。
- 变更安装方式时，需要软件的设置。请参照 1.2.1 节。
- 在较短的动作距离下，有时不会到达各轴的最高速度。
- 这是可选购项。请参照 6.2 节。
- 此值为根据 ISO11201 (EN31201) 测得的 A 载荷等价噪声级。测量在下列条件下进行。
  - 最大载荷、最高速度
  - 自动运转 (AUTO 模式)
- 在接近 0°C 的低温环境下使用机器人的形式，还是在休息日或者夜间低于 0°C 的环境下长时间让机器人停止运转的形式，在刚刚开始运转后时，因为可动部的抵抗很大，碰撞检测报警(SRVO-050)等会发生。此时，建议进行几分钟的暖机运转。
- 在高温、低温环境、振动、尘埃、在机器人上飞来水，水蒸气，切削液，清洗剂的环境下使用时，请向我公司洽询。

### 3.1.1 工具法兰盘可选购项

作为安装到手腕部的可选购项，提供工具法兰盘(A05B-1116-K113)。

- 工具法兰盘的重量是 0.16kg。
- 关于安装工具法兰盘时的动作范围和设备按爪个面，请参阅 3.2 节和 4.2 节。
- 关于安装工具法兰盘时的负载详细，请参阅 4.3 节。
- 关于手腕负载条件(3.4 节)，跟没带有工具法兰盘是没有差别。

## 3.2 机构部外形尺寸和动作范围图

图 3.2 (a)~(d)示出机器人的动作范围图。在安装外围设备时，应注意避免干涉机器人主体部分和动作范围。




图 3.2 (a) 动作范围图 (SR-3iA, SR-3iA/H)

**注释**

SR-3iA/H 的情况下，请将图中的 J4 轴理解为 J3 轴。




图 3.2 (b) 动作范围图 (SR-3iA/C)




图 3.2 (c) 动作范围图 (SR-6iA, SR-6iA/H)

注释

SR-6iA/H 的情况下, 请将图中的 J4 轴理解为 J3 轴。




图 3.2 (d) 动作范围图 (SR-6iA/C)

### 3.3 原点位置和可动范围

各控制轴上，分别设有原点和可动范围。控制轴到达可动范围的极限，叫做超程(OT)。各轴都在可动范围的两端进行超程检测。只要不是由于伺服系统的异常和系统出错而导致原点位置丢失，机器人的动作都不会超出可动范围。此外，为了进一步确保安全，还提供采用机械式制动器的可动范围限制。

图 3.3 (a)~(d)示出机械式制动器的位置。请勿进行机械式制动器的改造等。否则有可能导致机器人不能正常停止。




图 3.3 (a) 机械式制动器的位置 (SR-3iA, SR-3iA/H)




图 3.3 (b) 机械式制动器的位置 (SR-3iA/C)




图 3.3 (c) 机械式制动器的位置 (SR-6iA, SR-6iA/H)




图 3.3 (d) 机械式制动器的位置 (SR-6iA/C)

图 3.3 (e)~3.3 (m) 中示出各轴的原点、可动范围以及最大停止距离 (位置) (最高速度、最大负载时的停止位置)。

J1 轴采用只要机械式制动器变形机器人就停止的结构。机械式制动器变形时，需要予以更换。有关 J1 轴机械式制动器的更换方法，请向我公司洽询。

※ 可动范围可以变更。变更详情，请参阅第 6 章“变更可动范围”。




图 3.3 (e) J1 轴可动范围 (SR-3iA, SR-3iA/H SR-3iA/C)




图 3.3 (f) J1 轴可动范围 (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)




图 3.3 (g) J2 轴可动范围 (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 3.3 (h) J2 轴可动范围 (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)




图 3.3 (i) J3 轴可动范围 (SR-3iA, SR-3iA/H)




图 3.3 (j) J3 轴可动范围 (SR-3iA/C)




图 3.3 (k) J3 轴可动范围 (SR-6iA, SR-6iA/H)




图 3.3 (l) J3 轴可动范围 (SR-6iA/C)




图 3.3 (m) J4 轴可动范围 (SR-3iA, SR-3iA/C, SR-6iA, SR-6iA/C)

## 3.4 手腕负载条件

图 3.4 (a), (b) 中示出手腕部允许负载线图。Z 方向的偏移量是  $-100\text{mm} < J3 < 0\text{mm}$  之间的值。在  $J3 < -100\text{mm}$  的情况下动作 J1 轴、J2 轴时，Z 方向的允许偏移量相应的减少 ( $100\text{mm} + J3$ )。另外，在  $J3 < -100\text{mm}$  的情况下不动作 J1 轴、J2 轴时，Z 方向的允许偏移量为如图 3.4 (a), (b) 所示。负载在手腕部允许负载线范围内的时候也有可能发生振动。此时请减小加速度。

- 负载条件应在图表所示的范围内。
- 关于轴的原点位置和可动范围，请参阅 3.3 节の图 3.3 (i)~(l)。
- 有关向末端执行器的安装，请参阅 4.1 节。




图 3.4 (a) 手腕部允许负载线图 (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 3.4 (b) 手腕部允许负载线图 (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)

# 4 安装设备到机器人上

## 4.1 安装末端执行器到手腕前端

图 4.1 (a), (b) 中示出示手腕前端的末端执行器安装面。所使用的螺栓以及定位插脚，应充分考虑螺孔以及插脚孔深度后选择长度。另外，末端执行器固定用螺栓，请以拧紧力矩拧紧，可参阅说明书末尾的“螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览”。



**注意**

将设备安装到末端执行器安装面上时，请勿进行凹坑长度以上的嵌合。

使用摩擦式紧固工具安装设备的情况下，请使在摩擦面发生的表面压力为  $140\text{N/mm}^2$  以下。

(参考) 末端执行器和顶点部的允许最大推力 : 150N (SR-3A, SR-3iA/H, SR-3iA/C),

200N (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)

末端执行器和顶点部的允许最大扭力 : 16Nm (SR-3A, SR-3iA/H, SR-3iA/C),

35Nm (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)




图 4.1 (a) 末端执行器安装面  
(SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

**！ 注意**

因为有可能导致 SR-3iA/C, SR-6iA/C 末端执行器的破损。安装设备时注意以下。

- 1 安装法兰盘等时, 请以摩擦接头配合固定。请勿只使用固定螺丝固定。
- 2 使用固定螺丝时, 请使螺丝顶端接触轴的平整部。




图 4.1 (b) 末端执行器安装面  
(SR-3iA/C, SR-6iA/C)

## 4.2 设备安装面

图 4.2 (a)~(e)示出设备安装用的螺孔位置。

**注意**

- 1 因为有可能对机器人的安全性和功能造成不良影响，所以绝对不要向机器人主体追加工孔或螺孔。
- 2 请注意，对使用下图所示螺孔以外螺孔的使用方式不予保证。也不要在使用螺栓紧固的机构部位与机构部一起紧固。
- 3 将设备安装到机器人上时，注意避免与机构部内电缆干涉。发生干涉时，恐会导致机构部内电缆断线而发生预想不到的故障。




图 4.2 (a) 设备安装面尺寸 (SR-3iA, SR-3iA/H)

**注释**

只有对电缆固定部件可以使用(\*)部的螺孔。请对别的设备安装勿使用。




图 4.2 (b) 设备安装面尺寸 (SR-3iA/C)




图 4.2 (c) 设备安装面尺寸 (SR-6iA, SR-6iA/H)

## 注释

只有对电缆固定部件可以使用(\*)部的螺孔。请对别的设备安装勿使用。




图 4.2 (d) 设备安装面尺寸 (SR-6iA/C)




图 4.2 (e) 设备安装面尺寸 (工具法兰盘可选购项)(全部机型共同)

## 4.3 关于负载设定

### ⚠ 注意


机器人运转之前，务必正确地进行负载设定。请勿在跟设定负载不一致的负载下或者过载状态下进行运转。包括与周边设备连接用电缆等在内的负载重量不可超过机器人的可搬运重量。否则将有可能导致减速机的寿命缩短。

### 注释


本节是指定示教器（可选购项）时的说明。

动作性能画面，具有一览画面、负载设定画面以及设备设定画面。在本画面设定负载信息以及安装在机器人上的设备信息。

- 1 按下 MENU（菜单）键，显示菜单画面。
- 2 选择下页“6 系统”。
- 3 按下 F1 类型，显示画面切换菜单。
- 4 选择“动作”。出现一览画面。



- 5 可以设定条件编号 1~10 共 10 类负载信息。将光标移动到任一编号的行，按下 F3（详细），即进入负载设定画面。






图 4.3 (a) 标准的工具坐标

- 6 分别设定负载的重量、重心位置、重心周围的惯量。负载设定画面上所显示的 X、Y、Z 方向，相当于标准的（尚未设定工具坐标系状态的）工具坐标。输入设定值时，显示出“路径和周期时间将会改变。设置吗？”这样的确认信息，按下 F4（是）或 F5（否）。
- 7 按下 F3（编号），即可移动到其他的条件编号的负载设定画面。此外，若采用多组系统，按下 F2（组）即可移动到其他组的设定画面。
- 8 按下 PREV（返回）键，返回到一览画面。按下 F5（选负载），输入要使用的负载设定条件编号。

指定工具法兰盘（可选购项）时，请参考下面的负载消息。




图 4.3 (b) 工具法兰盘（可选购项）的负载消息

# 5 向末端执行器布线和安设管线

## ⚠ 警告

- 机器人机构内部应使用装备有必要的用户接口的电缆。
- 请勿向机器人机构内部追加电缆或软管等。
- 在机器人机构外部安装电缆类时, 请注意不要妨碍到机构部的动作。
- 请勿进行妨碍到电缆的外露部分移动的改造(追加保护盖板、对外部电缆进行追加固定等)。
- 将外部设备安装到机器人上时, 需十分注意不要与机器人的其他部位发生干涉。
- 请剪除末端执行器(机械手)电缆的未使用电线(缆芯)的多余部分并进行绝缘处理。如缠绕醋酸布胶带等。(见图 5 (a))
- 在无法防止末端执行器或工件带电的情况下, 请尽量远离末端执行器或工件进行末端执行器(机械手)电缆的布线。当不得不靠近末端执行器或工件布线时, 请在电缆与末端执行器或工件之间进行绝缘处理。
- 为防止机器人机构内部进水, 对电缆连接器及电缆末端要切实地进行密封处理。此外, 请在未使用的连接器上安装盖板。
- 进行日常检查, 检查连接器部是否松脱, 末端执行器(机械手)电缆的外护层是否损伤。
- 如未遵守上述注意事项造成电缆破损, 有可能导致末端执行器执行错误动作, 机器人报警停止或执行错误动作。此外, 如果接触破损的动力电缆, 有触电的危险。




图 5 (a) 末端执行器(机械手)电缆的处理方法

## 5.1 空压供给

如 5.2 节, J1 配线板上提供了末端执行器用的气压供应口(  $\phi 4$  和  $\phi 6$  )。

表 5.1 (a) 所示的机构部内电缆含有电磁阀。此外, 在更换电磁阀时, 建议按每个歧管予以更换。

表 5.1 (a) 电磁阀可选购项

机构部内电缆规格	对应机型	内容	电磁阀(歧管) 规格	备注	对应 RO
A05B-1116-H201		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H301	SR-3iA	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H311		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H203		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H303	SR-3iA/H	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H313		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H207	SR-3iA/C	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H201		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H301	SR-6iA	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H311		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H203		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H303	SR-6iA/H	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H313		3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1117-H207	SR-6iA/C	3 路经空气配管、 RO 连接器输出 (无电磁阀)	—	—	—
A05B-1116-H202		2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H302	SR-3iA	2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H312		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H204		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H304	SR-3iA/H	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H314		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H205		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H305	SR-3iA	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H315		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H206		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H306	SR-3iA/H	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H316		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1116-H208	SR-3iA/C	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H202		2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H302	SR-6iA	2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H312		2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H204		2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H304	SR-6iA/H	2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H314		2 位双电控	A97L-0218-0147#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H205		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H305	SR-6iA	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H315		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H206		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H306	SR-6iA/H	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H316		2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4
A05B-1117-H208	SR-6iA/C	2 位双电控	A97L-0218-0153#D2 ) (SMC 制造)	2 位置×2	RO1 to 4

电磁阀的有效截面积:  $1.95\text{mm}^2$  (CV 值: 0.11)

## 注释

请在靠近机器人的上游端安装空气过滤器。请选择  $5\mu\text{m}$  以上的过滤精度。

此外，含有大量泄水的压缩空气，将会导致电磁阀的动作不良。请采取相应对策防止泄水混入，同时应定期排除空气过滤器的泄水。

气压	供气压	$0.49\sim0.69\text{MPa}$ ( $5\sim7\text{kgf/cm}^2$ )，设定压 $0.49\text{MPa}$ ( $5\text{kgf/cm}^2$ )
	耗费量	瞬间最大 $120\text{Nl/min}$ ( $0.12\text{Nm}^3/\text{min}$ )

(\*) 必须使用干燥空气。请勿使用油换进了的空气。

## 5.2 气压供应和 EE (RI/RO) 接口

图 5.2 (a)~(g) 表示气压供应和 EE (RI/RO) 接口的位置




图 5.2 (a) 气压供应和 EE (RI/RO) 接口的位置




图 5.2 (b) 气压供应和 EE (RI/RO)接口 (SR-3iA, SR-3iA/H)(1/2)




图 5.2 (c) 气压供应和 EE (RI/RO) 接口 (SR-3iA, SR-3iA/H)(2/2)

## 5. 向末端执行器布线和安设管线

B-84024CM/07




图 5.2 (d) 气压供应和 EE (RI/RO)接口 (SR-3iA/C)




图 5.2 (e) 气压供应和 EE (RI/RO) 接口(SR-6iA, SR-6iA/H)(1/2)




图 5.2 (f) 气压供应和 EE (RI/RO)接口(SR-6iA, SR-6iA/H)(2/2)




图 5.2 (g) 气压供应和 EE (RI/RO)接口  
(SR-6iA/C)

图 5.2 (h), (i)示出 EE 接口(RI/RO)的插针排列。




图 5.2 (h) EE 接口(RI/RO)的插针排列

(指定 A05B-1116-H201,H203,H207, H301,H303,H311,H313, A05B-1117-H201,H203,H207, H301,H303,H311,H313 时)




图 5.2 (i) EE 接口(RI/RO)的插针排列

(指定 A05B-1116-H202,H204,H205,H206, H208, H302,H304,H305,H306,H312,H314,H315,H316

A05B-1117-H202,H204, H205, H206, H208, H302,H304,H305,H306,H312,H314,H315,H316 时)

**注释**

有关向 EE 接口的外围设备的布线方法, 请参阅控制部维修说明书(B-84035CM)的与设备的连接的章。

**连接器规格**

对应于末端执行器的接口如表 5.2 (a)所示。部分接口作为可选购项(表 5.2 (b))提供。

表 5.2 (a) 对应连接器 (用户侧)

制造商	厂家规格	备注
广濑电机 株式会社	插塞 : RM15WTPZ-12P(76) 缆夹 : JR13WCC-*(72)	直插型 (12 插脚) 标有*者, 可选用下列电缆直径 *: $\phi$ 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
	插塞 : RM15WTLP-12P(33) 缆夹 : JR13WCC-*(72)	弯管型 (12 插脚) 标有*者, 可选用下列电缆直径 *: $\phi$ 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

表 5.2 (b) 对应可选购项

可选购项规格	备注
A05B-1137-J057	直插型 (12 插脚) 可选用的电缆直径 : 8mm
A05B-1137-J058	弯管型 (12 插脚) 可选用的电缆直径 : 9mm

**注释**

有关尺寸等详情, 请参阅各公司的商品目录, 或者直接联络我公司。

# 6 变更可动范围

通过设定各轴的可动范围，可以将机器人的可动范围从标准值进行变更。

在下面所举的环境下，改变机器人的可动范围将有效。

- 机器人的使用动作范围受到限制。
- 存在刀具和外围设备之间干涉的区域。
- 安装在应用系统上的电缆和软管的长度受到限制。
- 为避免机器人超出所需的可动范围，备有以下的方法进行调节。
- 基于 DCS 的可动范围限制（所有轴）

## ⚠ 警告

各轴可动范围的变更会对机器人的动作范围产生影响。为了避免出现问题，在变更各轴可动范围之前，要预先充分考虑其产生的影响。若不加充分考虑就变更可动范围，则有可能导致在以前示教好的位置发生报警等预料不到的情况。

## 注释

本章是指定示教器（可选购项）时的说明。

## 6.1 基于 DCS 的可动范围限制（可选购项）


可以基于 DCS (Dual Check Safety)功能，限制机器人的动作。通过使用这个，关于 J2/J3 轴，这软件的效果机械式可变制动器相同。在机器人的动作范围以内，可以在任意角度或者位置对其动作范围进行限制。DCS 功能，符合国际安全标准 ISO13849-1 和 IEC 61508 的要求，已通过标准认证机关的认证。

如果只设置关节位置检查的动作范围，超过机器人的动作范围之后，机器人会停止。机器人惯性移动之后停止。所以实际的机器人停止位置超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人的动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。


这里，作为示例，关于对于 J2 轴的可动范围设置±30°的步骤进行说明。关于 DCS 功能的其他设置，功能的详细和 DCS 停止位置预测功能的设置，请参阅 DUAL CHECK SAFETY FUNCTION OPERATOR'S MANUAL (B-83184EN)。

### 变更步骤


- 1 按下 MENU (菜单) 键，显示出菜单画面。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下 F1 “类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“DCS”。出现各轴可动范围设定画面。



5 将光标指向『1 关节位置检查』，按下『详细』。




6 将光标指向『1』，按下『详细』。



- 7 将光标指向『禁用』，按下『选择』，设置为『启用』。
- 8 将光标指向『组』，输入对象机器人的组编号，按下『ENTER』键。
- 9 将光标指向『轴』的右侧，输入『2』，按下『ENTER』键。
- 10 将光标指向『上限值』的右侧，输入『30』，按下『ENTER』键。
- 11 将光标指向『下限值』的右侧，输入『-30』，按下『ENTER』键。

#### ⚠ 警告

如果只使用基于关节位置检查的动范围的设置，超过了机器人的动作范围之后，机器人会停止。机器人惯性移动之后停止。所以实际的机器人停止位置会超过机器人动作范围。为了将机器人的停止位置控制在机器人动作范围内，使用 DCS 停止位置预测功能。标准情况下，停止位置预测功能设定为禁用。




12 按下『PREV』键 2 次，返回到最初的画面。



13 按下『应用』。

14 输入 4 位数的密码，按下『ENTER』键。（最初的密码是”1111”。）

15 显示如下所示的画面，按下『确定』。



『1 关节位置检查』右侧的『CHGD』变为『PEND』。



16 要使已经设定的值有效，请暂时断开电源，在冷启动下重新通电。



**警告**  
要使新的设定有效，必须重新接通控制装置的电源。若不这样做，机器人恐会执行预想不到的动作，由此造成人员受伤，设备受损。

## 6.2 通过连续回转功能的 J4 轴可动范围的扩张

使用连续回转功能（可选购项），其对机器人的最终轴以及回转附加轴，可以使轴沿着一个方向无限制地连续回转。SR-3iA, SR-3iA/C, SR-6iA SR-6iA/C的情况下，最终轴的 J4 轴成为对象。

关于连续回转功能的一般的设定和功能的详细，请参阅选项功能操作说明书(B-83284CM-2)。

这个机器人的情况下，软件版本 7DF1/17 (V9.10P/17) 以后的能使用。

如果将本机器人的 J4 轴设定为连续回转轴，具有如下特点。

- 1 无法使用 DCS 位置 / 速度检查功能的对于 J3 轴、J4 轴的关节位置检查。
- 2 载入含有过去保存的零点标定数据的备份（全部备份等）的时候，请按照如下步骤进行。(1)~(3)的步骤之间，勿动作机器人轴。
  - (1) 记录当前零点标定数据，或者保存包含零点标定数据在内的数据文件（SYSMAST.SV）。这个文件也包含在全部备份中。
  - (2) 进行过去的备份的恢复。
  - (3) 恢复在步骤(1)中取得的零点标定数据。通过直接输入或者载入 SYSMAST.SV，都可以恢复。




图 6.2 (a) 使用连续回转功能时载入过去的全部备份的情况下

### 注释

当 SR-3iA, SR-3iA/C, SR-6iA, 和 SR-6iA/C 的连续回转功能有效时，如果载入之前的零点标定数据，则 J3 轴的位置会发生偏差。这时，请对 J3 轴重新进行零点标定。（参照图 6.2 (b)）




图 6.2 (b) 不应该载入过去的零点标定数据的例

另外，如果试图将本机器人的 J4 轴设定为连续回转轴，显示如下的弹出式窗口。



图 6.2 (c) 注意的弹出式窗口

# 7 检修和维修

通过检修和维修，可以将机器人的性能保持在稳定的状态。（参阅附录 A 的定期检修表）

## 注释

发那科机器人的全年运转累计时间设想为 3840 小时。如果全年运转时间超过 3840 小时的时候，需根据运转时间缩短检修周期。例如，全年运转累计时间为 7680 小时的时候，进行检修和维修的周期缩短为一半。

## 7.1 检修和维修内容

### 7.1.1 日常检修

在每天运转系统时，应就下列项目随时进行检修。

检修项目		检修要领和处置
渗油的确认		检查是否有油分从各关节部中渗出来。有油分渗出时，请将其擦拭干净。 ⇒ “7.2.1 油分的渗出的确认”
空气 2 点套件的确认		(安装空气 2 点套件的时候) ⇒ “7.2.2 空气 2 点套件的确认”
振动、异常响声的确认		确认是否发生异常振动、响声。发生异常振动、响声的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：产生振动，出现异常响声。）
定位精度的确认		检查是否与上次再生位置偏离，停止位置是否出现离差等。发生偏移的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：位置偏移）
外围设备的动作确认		确认是否基于机器人、外围设备发出的指令切实动作。
各轴制动器的动作确认		确认断开电源末端执行器安装面的落下量是否在 2mm 以内。末端执行器（机械手）落下的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “9.1 常见问题处理方法”（症状：位置偏移）
警告的确认		确认在示教器的警告画面上是否发生出乎意料的警告。发生出乎意料的警告的时候，请按照以下对策进行应对。 ⇒ “操作说明书（报警代码列表）(B-83284CM-1)”

### 7.1.2 定期检修・定期维修

对于这些项目，以规定的期间或者运转累计时间中较短一方为大致标准进行如下所示项目的检修和维修。

(○：需要实行的项目)

检修・维修周期 (期间、运转累计时间)							检修・维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期 检修表 No.
1 个 月 320h	3 个 月 960h	6 个 月 1920h	1 年 3840h	1.5 年 5760h	2 年 7680h	4 年 15360h			
○ 只有 首次	○						控制装置通气口 的清洁	控制装置的通气口上粘附大量灰尘时，应将其清 除掉。	16
	○						外伤，油漆脱落 的确认	请确认机器人是否有由于跟外围设备发生干涉而产 生的外伤或者油漆脱落。如果有发生干涉的情况， 要排除原因。另外，如果由于干涉产生的损坏比 较大以至于影响使用的时候，需要对相应部件进 行更换。	1
	○						沾水的确认	请检查机器人上是否溅上水或者切削油液体。溅 上水或者切削油的时候，要排除原因，擦掉液 体。	2

检修·维修周期 (期间、运转累计时间)							检修·维修项目	检修要领、处置和维修要领	定期 检修表 No.
1个月 320h	3个月 960h	6个月 1920h	1年 3840h	1.5年 5760h	2年 7680h	4年 15360h			
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				示教器、操作箱连接电缆、机器人连接电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。		15
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				末端执行器（机械手）电缆，外设电池电缆的损坏的确认	请检查末端执行器电缆，外设电池电缆是否过度扭曲，有无损伤。有损坏的时候，对该电缆进行更换。	8
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				外露的连接器的松动的确认	请检查外露的连接器是否松动。 ⇒“7.2.3 连接器的检修”	3
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				末端执行器安装螺栓的紧固	请拧紧末端执行器安装螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照以下 ⇒“4.1 安装末端执行器到手腕前端”	4
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				外部主要螺栓的紧固	清紧固机器人安装螺栓、检修等松脱的螺栓和露出在机器人外部的螺栓。螺栓的拧紧力矩，请参照卷末的“螺栓拧紧力矩一览”。 有的螺栓上涂敷有防松接合剂。在用建议拧紧力矩以上的力矩紧固时，恐会导致防松接合剂剥落，所以务必使用建议拧紧力矩加以紧固。	5
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				机械式固定制动器的确认 (SR-3iA/C, SR-6iA/C 以外)	请确认机械式固定制动器是否有外伤，变形等碰撞的痕迹，制动器固定螺栓是否有松动。 ⇒“7.2.4 关于机械式固定制动器的检修”	6
<input type="radio"/> 只有首次			<input type="radio"/>				飞溅，灰尘等的清洁	请检查机器人本体是否有飞溅，灰尘等的附着或者堆积。有堆积物的时候清洁。机器人的可动部（各关节）特别注意清洁。	7
			<input type="radio"/> (*)	<input type="radio"/> (*)			机构部电池的更换	请对机构部电池进行更换。不管运转时间，以这些周期更换电池。 ⇒“7.3.1 电池的更换”	9
			<input type="radio"/> (*)	<input type="radio"/> (*)			补充减速机的润滑脂	请对各轴减速机的润滑脂进行补充。 (*) 随机型周期而不同。 SR-3iA/C, SR-6iA/C ：1年（3480时间） SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H ：1.5年（5760时间） ⇒“7.3.2 补充减速机的润滑脂”	10
		<input type="radio"/>					补充滚珠丝杠花键的润滑脂	请对滚珠丝杠花键的润滑脂进行补充。 ⇒“7.3.3 补充滚珠丝杠花键的润滑脂”	11
			<input type="radio"/>				皮带张力的确认	确认皮带张力。 关于确认方法，请向我公司咨询。	12
				<input type="radio"/>			机构部内电缆的更换	请对机构部内电缆进行更换。关于更换方法，请向我公司咨询。	13
			<input type="radio"/>				波纹管的检修 (SR-3iA/C, SR-6iA/C)	请确认波纹管是否有破损。请确认波纹管固定螺栓是否有松动，或者确认波纹管固定部分是否晃动	14
					<input type="radio"/>		控制装置电池的更换	请对控制装置电池进行更换。不管运转时间，每4年更换电池。 ⇒“控制装置维修说明书 (B-84035CM) 维修篇 7 章 电池的更换方法”	17

## 7.2 检修要领

### 7.2.1 油分的渗出的确认

#### 需要检修的部位

- 检查是否有油分从密封各关节部的油封中渗出来。




图 7.2.1 (a) 油封的检查部位

#### 措施

- 根据动作条件和周围环境，油封的油唇外侧可能有油分渗出（微量附着）。该油分累积而成为水滴状时，根据动作情况恐会滴下。在运转前通过清扫如下油封部下侧的油分，就可以防止油分的累积。
- 此外，如果驱动部变成高温，润滑脂槽内压可能会上升。在这种情况下，在运转刚刚结束后，打开一次排脂口，就可以恢复内压。（打开排脂口时，请参照 7.3.2 节，注意避免润滑脂的飞散。）
- 如果擦拭油分的频率很高，开放排脂口来恢复润滑脂槽的内压也得不到改善时，请按照以下对策进行应对。  
⇒ 「9.1 常见问题处理方法」（症状：润滑脂泄漏）

## 7.2.2 空气 2 点套件的确认（可选购项）

有空气 2 点套件或者气压组件的时候，请进行以下项目的检修。

项	检修项目	检修要领
1	气压的确认	通过图 7.2.2 (a) 所示的空气 2 点套件的压力表进行确认。若压力没有处在 0.49MPa (5kgf/cm <sup>2</sup> ) 这样的规定压力下，则通过压力调整用旋钮进行调节。
2	配管有无泄漏	检查接头、软管等是否泄漏。有故障时，拧紧接头，或更换部件。
3	泄水的确认	检查泄水，并将其排出。泄水量显著的情况下，请研究在空气供应源一侧设置空气干燥器。




图 7.2.2 (a) 空气 2 点套件（可选购项）

## 7.2.3 连接器的检修

### 连接器检修部位

- 机器人连接电缆、用户电缆

### 确认事项

- 圆形连接器：用手转动看看，确认是否松动。
- 电缆夹：用手转动看看，确认是否松动。
- 接地端子：确认其是否松脱。




图 7.2.3 (a) 电缆夹、连接器的检修部位

## 7.2.4 关于机械式制动器的检修

- 确认各制动器是否有碰撞的痕迹。如果有碰撞的痕迹的话，请更换该部件。安装 J3 轴机械式制动器时，将其安装到在图 7.2.4 (a),(b) 中所示的位置上。
- 检查制动器固定螺栓是否松动，如果松动则予以紧固。
- 不需要进行 SR-3iA/C, SR-6iA/C 制动器的检修。




图 7.2.4 (a) 机械式固定制动器的检修 (SR-3iA, SR-3iA/H)




图 7.2.4 (b) 机械式固定制动器的检修 (SR-6iA, SR-6iA/H)


## 7.3 维修作业

### 7.3.1 电池的更换（指定内置电池时 1 年定期维修） (指定外设电池时 1.5 年定期维修)

机器人各轴的位置数据，通过后备电池保存。电池为内置电池的情况下，每 1 年进行定期更换；电池为外设电池的情况下，每 1.5 年进行定期更换。此外，后备用电池的电压下降报警显示时，也应更换电池。

#### 电池更换步骤（指定内置电池时）(SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

- 1 为预防危险，请按下急停按钮。



注意

务必将电源置于 ON 状态。若在电源处在 OFF 状态下更换电池，将会导致当前位置信息丢失，这样就需要进行零点标定。

- 2 拆除电池盒盖。（图 7.3.1 (a)）电池盒盖无法拆除的时候，用塑料锤子轻轻地横着敲一下。
- 3 拧松埋头螺丝，拆除电池盒盖，更换电池。此时，通过拉动电池盒中央的棒条，取出电池。
- 4 按照相反步骤予以装配。注意不要弄错电池的正负极性。





图 7.3.1 (a) 电池的更换（指定内置电池时）

### 电池更换步骤 (SR-3iA/C, SR-6iA/C)

1 为预防危险, 请按下急停按钮。



**注意**

务须将电源置于 ON 状态。若在电源处在 OFF 状态下更换电池, 将会导致当前位置信息丢失, 这样就需要进行零点标定。

- 2 拆除电池盒盖。 (图 7.3.1 (b)) 电池盒盖无法拆除的时候, 用塑料锤子轻轻地横着敲一下。
- 3 拧松埋头螺丝, 拆除电池盒盖, 更换电池。此时, 通过拉动电池盒中央的棒条, 取出电池。
- 4 按照相反步骤予以装配。注意不要弄错电池的正负极性。此时, 务须换上一个新的密封垫(A290-7142-X249)和密封螺栓(A97L-0218-0760#041608S)。





图 7.3.1 (b) 电池的更换 (SR-3iA/C, SR-6iA/C)

### 电池更换步骤（指定外设电池时）(SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

1 更换电池时，为预防危险，请按下急停按钮。



注意

务须将电源置于 ON 状态。若在电源处在 OFF 状态下更换电池，将会导致当前位置信息丢失，这样就需要进行零点标定。

- 2 拆下电池盒的盖子。（图 7.3.1 (c)）
- 3 从电池盒中取出用旧的电池。
- 4 将新电池装入电池盒中。注意不要弄错电池的正负极性。
- 5 安装电池盒盖。




图 7.3.1 (c) 电池的更换（指定外设电池时）

上图示出了外设电池可选购项的外形尺寸。客户自行将电池盒嵌装到控制装置时，请参阅图 7.3.1 (d) 的外形尺寸。  
电池盒，可用 M4 埋头螺栓固定。（随附件中不含螺栓）  
电池盒的后面板上，最多可以安装 6 个端子。




图 7.3.1 (d) 电池盒外形尺寸

### 7.3.2 补充减速机的润滑脂 (1.5 年 (5760 小时) 或者 1 年 (3840 小时) 定期维修)

SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H 的情况下, J1, J2 轴的减速机润滑脂, 必须按照如下步骤以每 1.5 年、或者运转累计时间每达 5760 小时的较短一方为周期进行补充。SR-3iA/C, SR-6iA/C 的情况下, J1, J2 轴的减速机润滑脂, 必须按照如下步骤以每 1 年、或者运转累计时间每达 3840 小时的较短一方为周期进行补充。有关供应的润滑脂以及供脂量, 请参见表 7.3.2 (a), (b)。

表 7.3.2 (a) 1.5 年 (5760 小时) 定期补充更换用指定润滑脂以及供脂量  
(SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

补充部位	补充量	指定润滑脂
J1 轴减速机	4 g (5ml)	规格: A98L-0040-0230
J2 轴减速机	4g (5ml)	

表 7.3.2 (a) 1 年 (3840 小时) 定期补充更换用指定润滑脂以及供脂量  
(SR-3iA/C, SR-6iA/C)

补充部位	补充量	指定润滑脂
J1 轴减速机	2 g (2ml)	规格: A98L-0040-0320
J2 轴减速机	2g (2ml)	

## 注释

提供有以下的润滑脂补充用组件。

管装润滑脂 A05B-1139-K022 (管装润滑脂 80g) (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

管装润滑脂 A05B-1142-K027 (管装润滑脂 80g) (SR-3iA/C, SR-6iA/C)

**！ 注意**

进行错误的供脂作业时，恐会由于润滑脂槽的内压急剧上升而导致密封圈被损坏，进而导致漏油或动作不良。

进行供脂作业时，务须遵守下列注意事项。

- (1) 务须使用指定的润滑脂。使用指定外的润滑脂，恐会导致减速机损坏等故障。
- (2) 应彻底擦掉沾在地板和机器人上的润滑脂，以避免滑倒和引火。
- (3) 当使用供脂用组件时，请搓揉管子，使得润滑脂变软，然后往注射器里填充必要的润滑脂。请在注射器的顶端装上管嘴。当不使用管嘴时，把管嘴取下，然后把瓶盖装上。

润滑脂的补充，应在任意姿势下进行。

- 1 切断控制装置的电源。
- 2 取下供脂口的密封螺栓。
- 3 用注射器把润滑脂补充到规定量。润滑脂正在补充中或者刚补充完后，润滑脂会流出来。请注意此时，勿充多余的润滑脂。
- 4 务必换上新的密封螺栓。重新利用密封螺栓时，务须用密封胶带予以密封。




图 7.3.2 (a) J1, J2 轴减速机的润滑脂补充

表 7.3.2 (b) 密封螺栓规格

名称	规格	备注
密封螺栓	A97L-0218-0417#040606	J1, J2 轴供脂口 2 个/台

### 7.3.3 补充滚珠丝杠花键的润滑脂（6个月（1920小时）定期维修）

滚珠丝杠花键的润滑脂必须按照如下步骤以每6个月、或者运转累计时间每达1920小时的较短一方为周期进行补充。有关供应的润滑脂以及供脂量，请参见表7.3.3(a)。

表 7.3.3 (a) 6 个月 (1920 小时) 定期补充更换用指定润滑脂以及供脂量

补充部位	补充量	指定润滑脂
滚珠丝杠花键	适当量	SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H 规格 : A98L-0040-0329 SR-3iA/C, SR-6iA/C 规格 : A98L-0040-0187

注释

提供有以下的润滑脂补充用组件。

管装润滑脂 A05B-1116-K001 (管装润滑脂 70g) (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)

管装润滑脂 A05B-1116-K031 (管装润滑脂 70g) (SR-3iA/C, SR-6iA/C)

润滑脂的补充，应在任意姿势下进行。

- 1 切断控制装置的电源。
- 2 拆下盖板。
- 3 按照图7.3.3(a), (b), 补充润滑脂。




图 7.3.3 (a) 滚珠丝杠花键的润滑脂补充  
(SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H)




图 7.3.3 (b) 滚珠丝杠花键的润滑脂补充(SR-3iA/C, SR-6iA/C)

4 安装盖版。

**⚠ 警告**

在打开外罩的状态下操作机器人时，露出的内部动力传输部分可能引发被卷入・被夹等伤害，引发重伤。供脂之后必须用螺栓固定盖板。如果机器人动作时发生异常声音，有可能尚未固定盖板，请确认螺栓是否紧固。图 7.3.3(c)表示不固定外罩的状态。




图 7.3.3 (c) 不固定外罩的状态

## 7.4 保管

保管机器人时，以运送姿势将机器人保管在水平面上。见 1.1 节。

# 8 零点标定的方法

零点标定是使机器人各轴的轴角度与连接在各轴电机上的绝对值脉冲编码器的脉冲计数值对应起来的操作。具体来说，零点标定是求取零度姿势的脉冲计数值的操作。

## 注释

本章是指定示教器（可选购项）时的说明。

## 8.1 概要

机器人的当前位置通过各轴的脉冲编码器的脉冲计数值来确定。工厂出货时，已经对机器人进行零点标定，所以在日常操作中并不需要进行零点标定。但是，下列情况下，则需要进行零点标定。

- 更换电机
- 更换脉冲编码器
- 更换减速机
- 更换电缆
- 机构部的脉冲计数后备用电池用尽

## 注意

包含零点标定数据在内的机器人的数据和脉冲编码器的数据，通过各自的后备用电池进行保存。电池用尽时将会导致数据丢失。应定期更换控制装置和机构部的电池。电池电压下降时，系统会发出报警通知用户。

## 零点标定的种类

零点标定的方法如下。

表 8.1 (a) 零点标定的种类

专用夹具零点位置标定	这是使用零点标定夹具进行的零点标定。这是在工厂出货之前进行的零点标定。
全轴零点位置标定 (对合标记 零点标定)	这是在所有轴都处在零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）。在使该标记对合于所有轴的位置进行零点标定。
简易零点标定	这是在用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲计编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。（全轴同时）
简易零点标定（单轴）	这是在用户设定的任意位置对每一轴进行的简易零点标定。脉冲计数值根据连接在电机上的脉冲计编码器的转速和每转之内的转角计算。利用 1 转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。
单轴零点标定	这是对每一轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置，可以在用户设定的任意位置进行。此方法在仅对某一特定轴进行零点标定时有效。
输入零点标定数据	这是直接输入零点标定数据的方法。

在进行零点标定之后，务须进行位置调整（校准）。位置调整，是控制装置读入当前的脉冲计数值并识别当前位置的操作。

这里，就全轴零点位置标定、简易零点标定、简易零点标定（单轴）、单轴零点标定以及零点标定数据的输入进行说明。需要更加详细的零点标定（专用夹具零点位置标定）时，请向我公司洽询。

## 注意

- 1 如果零点标定出现错误，有可能导致机器人执行意想不到的动作，十分危险。因此，只有在系统变量 \$MASTER\_ENB=1 或 2 时，才会显示出“位置对合”界面。执行完“位置对合”后，请按下“位置对合”界面上显示出的 F5“完成”。这样，自动设定\$MASTER\_ENB=0，“位置对合”界面不再显示。
- 2 建议用户在进行零点标定之前备份当前的零点标定数据。

## 8.2 解除报警和准备零点标定

为进行电机交换等，在执行零点标定时，需要事先解除报警并显示位置调整菜单。

### 显示报警

“SRVO-062 BZAL 报警”或“SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”

### 步骤

- 1 按照下面(1)~(6)的步骤显示位置调整菜单。
  - (1) 按下 MENU (菜单) 键。
  - (2) 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
  - (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择“系统变量”。
  - (4) 将光标对准于\$MASTER\_ENB 位置，输入“1”，按下“ENTER”(执行)。
  - (5) 再次按下 F1 “类型”，从菜单选择“零点标定/校准1”。
  - (6) 从“零点标定/校准”菜单中，选择将要执行的零点标定的种类。
- 2 “SRVO-062 BZAL 报警”的解除，按照(1)~(5)的步骤执行。
  - (1) 按下 MENU (菜单) 键。
  - (2) 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
  - (3) 按下 F1 “类型”，从菜单选择“零点标定/校准”。
  - (4) 按下 F3 “RES\_PCA”（脉冲 复位）后，再按下 F4 “是”。
  - (5) 切断控制装置的电源，然后再接通电源。
- 3 “SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”的解除，按照(1)~(2)的步骤执行。
  - (1) 再次通电时，再次显示“SRVO-075 脉冲编码器位置未确定”。
  - (2) 在关节进给的模式下，使出现“脉冲编码器位置未确定”提示的轴朝任一方向旋转，直到按下 RESET 键时不再出现报警。

如果发生“SRVO-062 BZAL 报警”或者“SRVO-068 DETERR 报警”，并且无法解除报警时，请确认是否有接线错误或者未连接的地方。


## 8.3 全轴零点位置标定

全轴零点位置标定（对合标记零点标定）是在所有轴零度位置进行的零点标定。机器人的各轴，都赋予零位标记（对合标记）。通过这一标记，将机器人移动到所有轴零度位置后进行零点标定。

全轴零点位置标定通过目测进行调节，所以不能期待零点标定的精度。应将零位零点标定作为一时应急的操作来对待。

### 全轴零点位置标定

- 1 按下“MENU”（菜单）键，显示出画面菜单。
- 2 按下“0 下页”，选择“6 系统”。
- 3 按下F1“类型”，显示出画面切换菜单。
- 4 选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。




- 5 以点动方式移动机器人，使其成为零点标定姿势。请在解除制动器控制后进行操作。

#### 注释


按照如下所示方式改变系统变量，即可解除制动器控制。

```
$PARAM_GROUP.$SV_OFF_ALL : FALSE
$PARAM_GROUP.$SV_OFF_ENB[*] : FALSE (所有轴)
改变系统变量后，务须重新接通控制装置的电源。
```

- 6 选择“2 全轴零点位置标定”，按下 F4 “是”。



- 7 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。  
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。



- 8 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



- 9 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

表 8.3 (a) 对合标记位置

轴	位置
J1 轴	0 度
J2 轴	0 度
J3 轴	0mm
J4 轴	0 度

注释

SR-3iA/H, SR-6iA/H 上没有 J6 轴。




图 8.3 (a) 标记位置 (SR-3iA, SR-3iA/H, SR-3iA/C)




图 8.3 (b) 标记位置 (SR-6iA, SR-6iA/H, SR-6iA/C)

### 8.3.1 SR-3iA/C, SR-6iA/C 的波纹管用夹具

SR-3iA/C, SR-6iA/C 的情况下，安装如下所示夹具(备货规格：A05B-1116-K107)。下面列出步骤。




图 8.3.1 (a) 夹具的安装

做图 8.3.1 (b) 中 1 和 2 的同时，拧紧 2 个螺栓。




图 8.3.1 (b) 夹具的安装

从正面看夹具，钣金上面和轴的圆圈标记中心一致的位置为 J3 轴的零点位置




图 8.3.1 (c) J3 轴的零点位置

从正上方看钣金，轴的圆圈标记中心 和钣金间隙中心 一致的位置 为 J4 轴的零点位置





图 8.3.1 (d) J4 轴的零点位置

## 8.4 简易零点标定

简易零点标定是在用户设定的任意位置进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲计编码器的转速和1转以内的转角计算。利用回转一周以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。

工厂出货时，已被设定在表8.3(a)所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。


不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）




- 注意**
- 1 由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。
  - 2 在更换电机时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

### 设定简易零点标定参考点

- 1 通过MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。




- 3 以点动(JOG)方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 4 选择“6 设置参考点”，按下F4“是”。简易零点标定参考点即被存储起来。




- 注意**
- 由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零点位置标定或专用夹具零点位置标定。

### 简易零点标定步骤

- 显示出位置调整画面。



- 以点动方式下移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 选择“3 简易零点标定”，按下 F4 “是”。简易零点标定数据即被存储起来。



- 选择“7 更新零点标定结果，按下 F4 “是”。进行位置调整。或者重新接通电源，同样也进行位置调整。
- 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。




- 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.5 简易零点标定（单轴）

简易零点标定（单轴）是在用户设定的任意位置对每一轴进行的零点标定。脉冲计数值，根据连接在电机上的脉冲编码器的转速和回转一周以内的转角计算。利用1转以内的转角绝对值不会丢失而进行简易零点标定。

工厂出货时，已被设定在表8.3(a)所示的位置。如果没有什么问题，请勿改变设定。


不能将机器人移动到上述位置时，需要通过下列方法重新设定简易零点标定参考点。（如果标上取代对合标记的符号，将会带来许多方便。）





- 注意**
- 1 由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降等原因而导致脉冲计数值丢失时，可进行简易零点标定。
  - 2 在更换电机时以及机器人控制装置的零点标定数据丢失时，不能使用简易零点标定。

### 设定简易零点标定参考点

- 1 通过MENU（菜单）选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“零点标定/校准”。出现位置调整画面。




- 3 以点动(JOG)方式移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。请在解除制动器控制后进行操作。
- 4 选择“6 设置参考点”，按下F4“是”。简易零点标定参考点即被存储起来。




- 注意**
- 由于机械性拆解和维修而导致零点标定数据丢失时，不能执行此操作。这种情况下，为恢复零点标定数据而执行零位零点标定或夹具位置零点标定。

### 简易零点标定（单轴）步骤


1 显示出位置调整画面。



2 选择“4 简易零点标定（单轴）”。出现简易零点标定（单轴）画面。



3 对于希望进行简易零点标定（单轴）的轴，将(SEL)设定为“1”。可以为每个轴单独指定(SEL)，也可以为多个轴同时指定(SEL)。



- 4 以点动方式下移动机器人，使其移动到简易零点标定参考点。解除制动器控制。
- 5 按下 F5 “执行”。执行简易零点标定。由此，(SEL)返回“0”，“ST”变为“2”。
- 6 选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。进行位置调整。  
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。
- 7 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



- 8 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.6 单轴零点标定

单轴零点标定，是对每个轴进行的零点标定。各轴的零点标定位置，可以在用户设定的任意位置进行。由于用来后备脉冲计数器的电池电压下降，或更换脉冲编码器等而导致某一特定轴的零点标定数据丢失时，进行单轴零点标定。

单轴零点标定			
			1/9
实际位置	(零点标定位置)	(SEL)	[ST]
J1	0.000	(0)	[2]
J2	0.000	(0)	[2]
J3	0.000	(0)	[2]
J4	0.000	(0)	[2]
J5	0.000	(0)	[2]
J6	0.000	(0)	[2]
E1	0.000	(0)	[2]
E2	0.000	(0)	[2]
E3	0.000	(0)	[2]

执行

表 8.6 (a) 单轴零点标定的设定项目


项目	描述
ACTUAL POS (当前位置)	各轴以 (deg 或者 mm)为单位显示机器人的当前位置。
MSTR POS (零点标定位置)	对于进行单轴零点标定的轴，指定零点标定位置。通常指定 0° 位置将带来方便。
SEL	对于进行零点标定的轴，将此项目设定为 1。通常设定为 0。
ST	表示各轴的零点标定结束状态。用户不能直接改写此项目。 该值反映\$EACHMST_DON[1~9]。 0: 零点标定数据已经丢失。需要进行单轴零点标定。 1: 零点标定数据已经丢失。（只对其它联动转轴进行零点标定。）需要进行单轴零点标定。 2: 零点标定已经结束。

### 单轴零点标定步骤


- 1 通过 MENU (菜单) 选择 “6 系统”。
- 2 通过画面切换选择 “零点标定/校准”。出现位置调整画面。




3 选择“5 单轴零点标定”。出现单轴零点标定画面。



- 4 对于希望进行单轴零点标定的轴，将(SEL)设定为“1”。可以为每个轴单独指定(SEL)，也可以为多个轴同时指定(SEL)。
- 5 以点动方式移动机器人，使其移动到零点标定位置。如有必要，断开制动器控制。
- 6 输入零点标定位置的轴数据。
- 7 按下F5“EXEC”（执行）。执行零点标定。由此，(SEL)返回“0”，“ST”变为“2”（或者1）。



- 8 等单轴零点标定结束后，按下PREV（返回）键返回到原来的画面。



- 9 选择“7 更新零点标定结果”，按下F4“是”。进行位置调整。  
或者重新接通电源，同样也进行位置调整。

10 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



11 恢复制动器控制原先的设定，重新通电。

## 8.7 输入零点标定数据

零点标定数据的直接输入，可将零点标定数据值直接输入到系统变量中。这一操作用于零点标定数据丢失而脉冲数据仍然保持的情形。

### 零点标定数据的输入方法

- 1 通过 MENU (菜单) 选择“6 系统”。
- 2 通过画面切换选择“变量”。出现系统变量画面。

系统变量		
		1/9
1	\$AP_MAXAX	536870912
2	\$AP_PLUGGED	4
3	\$AP_TOTALAX	16777216
4	\$AP_USENUM	[12] Of Byte
5	\$AUTONIT	2
6	\$BLT	19920216

[类型]

3 下面，改变零点标定数据。

零点标定数据存储在系统变量\$DMR\_GRP.\$MASTER\_COUN 中。

135	\$DMR_GRP	DMR_GRP_T
136	\$ENC_STAT	[2] of ENC_STAT_T
[类型]		

4 选择\$DMR\_GRP。

系统变量		
		1/1
1	[1]	DMR_GRP_T

系统变量		
		1/1
1	\$MASTER_DONE	FALSE
2	\$OT_MINUS	[9] of Boolean
3	\$OT_PLUS	[9] of Boolean
4	\$MASTER_COUNT	[9] of Integer
5	\$REF_DONE	FALSE
6	\$REF_POS	[9] of Real
7	\$REF_COUNT	[9] of Integer
8	\$BCKLSH_SIGN	[9] of Boolean
[类型]		有效 无效

- 5 选择\$MASTER\_COUN，输入事先准备好的零点标定数据。

系统变量			1/9
1	[1]	95678329	
2	[2]	10223045	
3	[3]	3020442	
4	[4]	304055030	
5	[5]	0	
6	[6]	0	
[类型]			

- 6 按下 PREV (返回) 键。  
7 将\$MASTER\_DONE 设定为 TRUE。

系统变量			1/8
\$DMR_GRP[1]	\$MASTER_DONE00	TRUE	
1	\$OT_MINUS	[9] of Boolean	

- 8 显示位置调整画面，选择“7 更新零点标定结果”，按下 F4 “是”。  
9 在位置调整结束后，按下 F5 “完成”。



## 8.8 确认零点标定结果

### 1 确认零点标定是否正常进行

通常，在通电时自动进行位置调整。要确认零点标定是否已经正常结束，按如下所示方法检查当前位置显示和机器人的实际位置是否一致。

(1) 使程序内的特定点再现，确认与已经示教的位置一致。

(2) 使机器人动作到所有轴都成为 0° 的位置，目视确认操作说明书的 8.3 节中所示的零度位置标记是否一致。

在进行这样的确认操作时如果位置偏离，则可以认为脉冲编码器的计数值由于 2 项中说明的报警而无效，或者是由于用来存储零点标定数据值的系统变量\$DMR\_GRP.\$MASTER\_COUN 的数据错误操作而被改写。请比较出货时随附的数据表中的值。此外，此系统变量，将会因执行零点标定被改写，所以，已进行了零点标定的情况下，应将此系统变量的数值记录在数据表中。

### 2 零点标定时发生的报警及其对策

#### (1) BZAL 报警

在控制装置电源断开期间，当后备脉冲编码器的电池电压成为 0V 时，会发生此报警。此外，为更换电缆等而拔下脉冲编码器的连接器的情况下，由于电池的电压会成为 0V 而发生此报警。请进行脉冲复位（见 8.2 节），切断电源后再通电，确认是否能够解除报警。无法解除报警时，有可能电池已经耗尽。在更换完电池后，进行脉冲复位，切断电源后再通电。发生了该报警时，保存在脉冲编码器内的数据将会丢失，需要再次进行零点标定。

#### (2) BLAL 报警

该报警表示：后备脉冲编码器的电池电压已经下降到不足以进行后备的程度。发生该报警时，应尽快在通电状态下更换后备用的电池，并按照 1 项中说明的方法确认当前位置数据是否正确。

#### (3) CKAL、RCAL、PHAL、CSAL、DTERR、CRCERR、STBERR、SPHAL 报警

有可能是脉冲编码器的异常，请联系我公司。

## 8.9 连续回转功能有效时的零点标定数据的保存和读入

---

关于连续回转功能有效时的零点标定数据的保存和读入，请参阅 6.2 节。

# 9 常见问题处理方法

机构部中发生的故障，有时是由于多个不同的原因重合在一起造成的，要彻底查清原因往往很困难。此外，如果采取错误对策，反而会导致故障进一步恶化，因此，详细分析故障的情况，弄清真正的原因十分重要。

## 9.1 常见问题处理方法

机构部的主要常见问题处理方法如表 9.1 (a) 所示。弄不清原因，又不知道如何采取对策时，请联系我公司。关于机构部以外的常见问题处理方法，请参阅控制装置维修说明书 (B-84035CM 等)、报警一览表 (B-83284CM-1)。

表 9.1 (a) 常见问题处理方法

症状	症状分类	原因	对策
产生振动。 出现异常声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 机器人动作时机座或支架从垫板向上浮起。</li> <li>☆ 机座或支架和架台之间有空隙。</li> <li>☆ 机座或支架固定螺栓松动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[机座或架台的固定]</li> <li>☆ 可能是因为机器人的机座或支架没有牢固地固定在垫板上所致。</li> <li>☆ 可能是因为螺栓松动、垫板平面度不充分、夹杂异物所致。</li> <li>☆ 机器人的机座或支架没有牢固地固定在架台上时，机器人动作时机座或支架将会从垫板上浮起，此时的冲击将会导致振动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 螺栓松动时，使用防松胶，以适当的力矩切实拧紧。</li> <li>☆ 改变架台的平面度，使其落在公差范围内。</li> <li>☆ 确认是否夹杂异物，如有异物，将其去除掉。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 机器人动作时，架台或地板面振动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[架台或地板面]</li> <li>☆ 可能是因为架台或地板面的刚性不充分所致。</li> <li>☆ 架台或地板的刚性不足时，由于机器人动作时的反作用力，架台或地板面变形，导致振动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 加固架台、地板面，提高其刚性。</li> <li>☆ 难于加固架台、地板面时，通过改变动作程序，可以缓和振动。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 动作时，在某一特定姿势下产生振动。</li> <li>☆ 如果减小动作速度则不振动。</li> <li>☆ 加减速时振动尤其明显。</li> <li>☆ 多个轴同时动作时产生振动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[超过负载]</li> <li>☆ 由于安装了在机器人允许值以上的负载而导致振动。</li> <li>☆ 可能是因为动作程序对机器人规定太严格而导致振动。</li> <li>☆ 可能是因为在“加速度”中输入了不合适的值。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 确认机器人的负载允许值。超过允许值时，减少负载，或者改变动作程序。</li> <li>☆ 可通过降低速度，降低加速度等做法，将给总体循环时间带来的影响控制在最小限度，通过改变动作程序，来缓和特定部分的振动。</li> </ul>

症状	症状分类	原因	对策
产生振动。 出现异常声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 机器人发生碰撞后，或者在过载状态下长期使用后，产生振动或者出现异常声音。</li> <li>☆ 长期没有补充润滑脂的轴产生振动或者出现异常声音。</li> <li>☆ 在改变动作程序和负载条件后，发生电机过热。</li> </ul>	<p>[轴承、滚珠丝杠花键、减速机]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 由于碰撞或过载，造成过大的外力作用于驱动系统，致使轴承、滚珠丝杠花键、减速机的齿轮面或滚动面损伤。</li> <li>☆ 由于长期在过载状态下使用，致使轴承、滚珠丝杠花键、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。</li> <li>☆ 由于轴承、滚珠丝杠花键、减速机内部咬入异物，致使轴承、减速机的齿轮面或滚动面损伤。</li> <li>☆ 轴承、滚珠丝杠花键、减速机内部咬入异物导致振动。</li> <li>☆ 由于长期在没有更换润滑油的状态下使用，致使轴承、减速机的齿轮面或滚动面因疲劳而产生剥落。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 使机器人每个轴单独动作，确认哪个轴产生振动。</li> <li>☆ 需要拆下电机，更换轴承、滚珠丝杠花键、减速机等部件。有关更换部件的规格、更换方法，请向我公司洽询。</li> <li>☆ 不在过载状态下使用，可以避免驱动系统的故障。</li> <li>☆ 按照规定的时间间隔更换指定的润滑脂，可以预防故障的发生。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 不能通过地板面、架台等或机构部来确定原因。</li> </ul>	<p>[控制装置、电缆、电机]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 控制装置内的回路发生故障，动作指令没有被正确传递到电机的情况下，或者电机信息没有正确传递到控制装置，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 脉冲编码器发生故障，电机的位置没有正确传递到控制装置，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 电机主体部分发生故障，不能发挥其原有的性能，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 机构部内的可动部电缆的动力线断续断线，电机不能跟从指令值，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 机构部内的可动部的脉冲编码器断续断线，指令值不能正确传递到电机，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 机器人连接电缆快要断线，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 电源电缆快要断线，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 因电压下降而没有提供规定电压，会导致机器人振动。</li> <li>☆ 因某种原因而输入了与规定不同的动作控制用变量，会导致机器人振动。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 有关控制装置、放大器的常见问题处理方法，请参阅控制装置维修说明书。</li> <li>☆ 更换振动轴的电机，确认是否还振动。有关更换办法，请向我公司洽询。</li> <li>☆ 机器人仅在特定姿势下振动时，可能是因为机构部内电缆断线。</li> <li>☆ 在机器人停止的状态下摇晃可动部的电缆试试，确认是否会报警等。如果发生报警等异常，则需要更换机构部内电缆。</li> <li>☆ 确认机器人连接电缆上是否有外伤，有外伤时，更换连接电缆，确认是否还振动。</li> <li>☆ 确认电源电缆上是否有外伤，有外伤时，更换电源电缆，确认是否还振动。</li> <li>☆ 确认已经提供规定电压。</li> <li>☆ 作为动作控制用变量，确认已经输入正确的变量，如果有错误，重新输入变量。或向我公司洽询。</li> </ul>

症状	症状分类	原因	对策
产生振动。 出现异常声音。	☆ 机器人附近的机械动作状况与机器人的振动有某种相关关系。	[来自机器人附近的机械的电气噪声] ☆ 没有切实连接地线时，电气噪声会混入地线，会导致机器人因指令值不能正确传递而振动。 ☆ 地线连接场所不合适的情况下，会导致接地不稳定，致使机器人因电气噪声的轻易混入而振动。	☆ 切实连接地线，以避免接地碰撞，防止电气噪声从别处混入。
出现晃动。	☆ 在切断机器人的电源时，用手按，部分机构部会晃动。 ☆ 机构部的连接面有空隙。	[机构部的连接螺栓] ☆ 可能是因为过载和碰撞等，机器人机构部的连接螺栓松动所致。	☆ 针对各轴，确认下列部位的螺栓是否松动，如果松动，则用防松胶，以适度力矩切实将其拧紧。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 电机固定螺栓</li><li>· 减速机固定螺栓</li><li>· 机座固定螺栓</li><li>· 手臂固定螺栓</li><li>· 外壳固定螺栓</li><li>· 末端执行器固定螺栓</li></ul>
电机过热。	☆ 机器人安装场所气温上升后，发生电机过热。 ☆ 在改变动作程序和负载条件后，发生过热。  ☆ 在变更动作控制用变量（负载设定等）后发生电机过热。  ☆ 不符合上述任何一项。	[环境温度] ☆ 可能是由于环境温度上升，电机的散热恶化而引起过热所致。 [动作条件] ☆ 可能是因为在超过允许平均电流值的条件下使电机动作。  [变量] ☆ 所输入的工件数据不合适时，机器人的加减速将变得不合适，致使平均电流值增加，导致电机过热。  [机构部的故障] ☆ 可能是因为机构部驱动系统发生故障，致使电机承受过大负载。 [电机的故障] ☆ 可能是因为电机制动机的故障，致使电机始终在受制动的状态下动作，由此导致电机承受过大的负载。 ☆ 可能是因为电机主体的故障而致使电机自身不能发挥其性能，从而使过大的电流流过电机。	☆ 降低环境温度，是预防电机过热的最有效手段。 ☆ 电机周围有热源时，设置一块预防辐射热的屏蔽板，也可有效预防电机过热。 ☆ 通过放宽动作程序、负载条件，使平均电流值下降，从而防止电机过热。 ☆ 可通过示教器监控平均电流值。确认运行动作程序时的平均电流值。  ☆ 关于负载设定，请按照 4.3 节，输入适当的变量。  ☆ 请参照振动、异常声音、松动项，排除机构部的故障。 ☆ 确认在伺服系统的励磁上升时，制动器是否开放。制动器没有开放时，应更换电机。 ☆ 更换电机后平均电流值下降时，可以确认这种情况为异常。

症状	症状分类	原因	对策
润滑脂泄漏	☆ 润滑脂从机构部泄漏。	[密封不良] ☆ 可能是因为铸件出现龟裂、O形密封圈破损、油封破损、密封螺栓松动等。 ☆ 铸件出现龟裂可能是因为碰撞或其他等原因使机构承受了过大的外力所致。 ☆ 油封破损可能是因为粉尘等异物的侵入造成油封唇部划伤所致。 ☆ 密封螺栓松动时，润滑油将沿着螺丝部漏出。 ☆ 滚珠丝杠花键上有可能被涂抹太多的润滑脂。	☆ 铸件上发生龟裂等情况下，作为应急措施，可用密封剂封住裂缝防止润滑脂泄漏。但是，因为裂缝有可能进一步扩展，所以必须尽快更换部件。 ☆ 油封使用于如下场所。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 减速机内部</li><li>· 手腕内部</li></ul> ☆ 密封螺栓使用于如下场所。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 供脂口</li></ul> ☆ 请适当地擦掉滚珠丝杠花键上的润滑脂。
轴落下	☆ 制动器完全不管用，轴落下。 ☆ 使其停止时，轴慢慢落下。	[制动器驱动继电器、电机] ☆ 可能是因为，制动器驱动继电器熔敷，制动器成为通电状态，在电机的励磁脱开后，制动器起不到制动作用。 ☆ 可能是因为制动蹄摩擦、制动器主体破损而致使制动器的制动情况恶化。 ☆ 可能是因为油、润滑脂等混入电机内部，致使制动器滑动。	☆ 确认制动器驱动继电器是否熔敷。如果熔敷，更换继电器。 ☆ 如果有如下的症状的情况下，请更换电机。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 制动蹄的磨损</li><li>· 制动器主体的破损</li><li>· 润滑油和润滑脂侵入电机内部</li></ul>
位置偏移	☆ 机器人在偏离示教位置的位置动作。 ☆ 重复定位精度大于允许值。  ☆ 位置仅对特定的外围设备偏移。  ☆ 改变变量后，发生了位置偏移。	[机构部的故障] ☆ 重复定位精度不稳定的情况下，可能是因为机构部上的驱动系统异常、螺栓松动等故障所致。 ☆ 一度偏移后，重复定位精度稳定的情况下，可能是因为碰撞等而有过大的负载作用而致使机座设置面、各轴手臂和减速机等的连接面滑动。 ☆ 可能是由于脉冲编码器的异常所致。  [外围设备的位置偏移] ☆ 可能是因为外力从外部作用于外围设备而致使相对位置相对机器人偏移。  [变量] ☆ 可能是因为改写零点标定数据而致使机器人的原点丢失。	☆ 重复定位精度不稳定时，请参照振动、异常声音、松动项，排除机构部的故障。 ☆ 重复定位精度稳定时，请修改示教程序。只要不再发生碰撞，就不会发生位置偏移。 ☆ 脉冲编码器异常的情况下，请更换电机。  ☆ 请改变外围设备的设置位置。 ☆ 请修改示教程序。  ☆ 重新输入以前正确的零点标定数据。 ☆ 不明确正确的零点标定数据时，请重新进行能够零点标定。
CLALM 报警显示。 移动时误差过大显示。	☆ 机器人安装地方的气温很低，在示教器画面上显示 CLALM 报警。 ☆ 机器人安装地方的气温很低，在示教器画面上显示移动时误差过大报警。	[周围温度] ☆ 在接近 0℃ 的低温环境下使用机器人的情形，还是在休息日或者夜间低于 0℃ 的环境下长时间让机器人停止运转的情形，在刚刚开始运转后时，因为可动部的抵抗很大，报警等会发生。	☆ 请进行几分钟的暖机运转或者低速运转。

症状	症状分类	原因	对策
CLALM 报警显示。 移动时误差过大显示	☆ 变更动作程序或者负载条件之后，在示教器画面上显示 CLALM 报警。	☆ 可能是因为发生机器人冲撞。	☆ 发生机器人碰撞的情况下，按下 SHIFT 键的同时按下 RESET 键，然后在按下 SHIFT 键的状态下用 JOG 键，移动到与碰撞相反的方向。 ☆ 请确认动作程序。
	☆ 变更动作程序或者负载条件之后，在示教器画面上显示移动时误差过大报警。	[超过负载] ☆ 由于安装了在机器人允许值以上的负载而导致振动。 ☆ 可能是因为动作程序对机器人规定太严格而导致振动。 <ul style="list-style-type: none"><li>· 加速度”中输入了不合适的太严格动作。</li><li>· 使用 CNT 的诸如反转动作的过度动作</li><li>· 奇异点附近的直线动作中，轴高速回转的动作</li></ul>	☆ 确认机器人的负载允许值。超过允许值时，减少负载，或者改变动作程序。 ☆ 可通过降低速度、降低加速度等做法，将给总体循环时间带来的影响控制在最小限度，改変动作程序。 ☆ 确认是否正确进行了负载设定。
	☆ 不符合上述任何一项。	☆ 可能是因为振动发生。  ☆ 因电压下降而没有提供规定电压，会导致报警。	☆ 请参照常见问题处理方法的「产生振动。出现异常声音」的项目。  ☆ 确认已经提供规定电压。
ZAL 报警显示。	☆ 示教器画面上显示 BZAL 报警。	☆ 存储器后备用电池的电压下降。 ☆ 脉冲编码器电缆断线。	☆ 请更换电池。 ☆ 请更换电缆。



# 附录



# A 定期检修表

---

FANUC Robot SR-3iA, SR-3iA/H, SR-6iA, SR-6iA/H 定期检修表

项目	运转累计时间 (H)	检修时间	供脂量	首次检修												
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3 露出的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○				
	4 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○				
	5 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	1.0H	—		○			○				○				
	6 机械式制动器的检修	0.1H			○			○				○				
	7 飞溅, 灰尘等的清洁	1.0H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	8 机械手电缆的检查	0.1H			○			○				○				
	9 电池的更换 (指定内置电池时) *3	0.1H	—					●				●				
	9 电池的更换 (指定外设电池时) *3	0.1H	—							●						
控制装置	10 各轴减速机的供脂	0.1H	各个 5ml							●						
	11 滚珠丝杠花键的供脂	0.1H	适当量			●		●		●		●		●		
	12 皮带张力的确认	0.1H	—					○				○				
	13 机构部内电缆的更换	1.0H	—									●				
	15 示教器以及操作箱连接电缆有无损伤	0.2H	—		○			○				○				
	16 通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	17 电池的更换 *1 *3	0.1H	—													

\*1 请参阅控制装置的说明书。请参阅以下的说明书的单元的更换的章。

控制装置维修说明书 (B-84035CM)

\*2 ●：需要准备部件的项目。

○：不需要准备部件的项目。

\*3 不管运转时间，每1年或者每1.5年更换机构部的电池，每4年更换控制装置的电池。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	项目
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
○				○				○					3
○				○				○					4
○				○				○					5
○				○				○					6
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
○				○				○					8
●				●				●					9
●						●							10
●		●		●		●		●		●			11
○				○				○					12
				●									13
○				○				○					15
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
				●									17

## FANUC Robot SR-3iA/C, SR-6iA/C

## 定期检修表

项目	运转累计时间 (H)	检修时间	供脂量	首次检修											
				320	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560
机构部	1 外伤, 油漆脱落的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 沾水的确认	0.1H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 露出的连接器是否松动	0.2H	—		○			○				○			
	4 末端执行器安装螺栓的紧固	0.2H	—		○			○				○			
	5 盖板安装螺栓、外部主要螺栓的紧固	1.0H	—		○			○				○			
	7 飞溅, 灰尘等的清洁	1.0H	—		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8 机械手电缆的检查	0.1H			○			○				○			
	9 电池的更换*3	0.1H	—					●				●			
	10 各轴减速机的供脂	0.1H	各个 2ml					●				●			
	11 滚珠丝杠花键的供脂	0.1H	适当量			●		●		●		●		●	
	12 皮带张力的确认	0.1H	—					○				○			
	13 机构部内电缆的更换	1.0H	—									●			
	14 波纹管的确认	0.1H	—						○			○			
控制装置	15 示教器以及操作箱连接电缆有无损伤	0.2H	—		○			○				○			
	16 通风口的清洁	0.2H	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	17 电池的更换 *1 *3	0.1H	—												

\*1 请参阅控制装置的说明书。请参阅以下的说明书的单元的更换的章。

控制装置维修说明书 (B-84035CM)

\*2 ●：需要准备部件的项目。

○：不需要准备部件的项目。

\*3 不管运转时间，每1年更换机构部的电池，每4年更换控制装置的电池。

3年 11520	12480	13440	14400	4年 15360	16320	17280	18240	5年 19200	20160	21120	22080	6年 23040	项目	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	全面检修	1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		2
○				○				○						3
○				○				○						4
○				○				○						5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		7
○				○				○						8
●				●				●						9
●				●				●						10
●	●		●	●	●		●	●		●				11
○				○				○						12
				●										13
○				○				○						14
○				○				○						15
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		16
				●										17

# B 螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览

## 注释

有乐泰胶水涂敷指定标示的重要的螺栓紧固部位，应对内螺纹侧长度方向上的整个啮合部区域进行涂敷。如果涂敷在外螺纹侧，会出现因为得不到预期效果而导致螺栓松动的情况。请除去附着在螺栓上和螺纹内的杂质，擦掉啮合部的油，并确认螺纹内是否有溶剂残留。紧固螺栓后如有乐泰胶水被挤压出来，务必将其擦掉。

螺栓请使用如下强度的。

但是，正文中个别指定的，按照该指定。

### 钢制内六角螺栓

M22 以下的尺寸： 拉伸强度 1200N/mm<sup>2</sup> 以上

M24 以上的尺寸： 拉伸强度 1000N/mm<sup>2</sup> 以上

全尺寸的电镀螺栓： 拉伸强度 1000N/mm<sup>2</sup> 以上

六角头螺栓、不锈钢制螺栓、特殊形状螺栓（按钮螺栓、扁平头螺栓、埋头螺栓等）




拉伸强度 400N/mm<sup>2</sup> 以上

没有指明安装力矩时，请按照下表拧紧螺栓。

### 建议使用的螺栓拧紧力矩一览

单位：Nm

公称值	内六角螺栓 (钢)		内六角螺栓 (不锈钢)		内六角孔按钮螺栓 内六角埋头螺栓 扁平头螺栓 (钢)		六角头螺栓 (钢)	
	拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩		拧紧力矩	
	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值	上限值	下限值
M3	1.8	1.3	0.76	0.53	-----	-----	-----	-----
M4	4.0	2.8	1.8	1.3	1.8	1.3	1.7	1.2
M5	7.9	5.6	3.4	2.5	4.0	2.8	3.2	2.3
M6	14	9.6	5.8	4.1	7.9	5.6	5.5	3.8
M8	32	23	14	9.8	14	9.6	13	9.3
M10	66	46	27	19	32	23	26	19
M12	110	78	48	33	-----	-----	45	31
(M14)	180	130	76	53	-----	-----	73	51
M16	270	190	120	82	-----	-----	98	69
(M18)	380	260	160	110	-----	-----	140	96
M20	530	370	230	160	-----	-----	190	130
(M22)	730	510	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M24	930	650	-----	-----	-----	-----	-----	-----
(M27)	1400	960	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M30	1800	1300	-----	-----	-----	-----	-----	-----
M36	3200	2300	-----	-----	-----	-----	-----	-----



# 索引

---

## <A>

安全使用须知.....	s-1
安装.....	4
安装角度的设定.....	10
安装末端执行器到手腕前端.....	32
安装设备到机器人上.....	32
安装条件.....	12

## <B>

搬运.....	1
搬运和安装.....	1
保管.....	68
变更可动范围.....	51
补充滚珠丝杠花键的润滑脂（6个月（1920小时）定期维修）.....	66
补充减速机的润滑脂（1.5年（5760小时）或者1年（3840小时）定期维修）.....	64

## <C>

常见问题处理方法.....	85
---------------	----

## <D>

单轴零点标定.....	80
电池的更换（指定内置电池时1年定期维修）（指定期外设电池时1.5年定期维修）.....	61
定期检修・定期维修.....	56
定期检修表.....	93

## <G>

概要.....	69
工具法兰盘可选购项.....	19
关于负载设定.....	39
关于机械式制动器的检修.....	60

## <J>

机构部外形尺寸和动作范围图.....	20
机器人的构成.....	15
基本规格.....	15
基于DCS的可动范围限制（可选购项）.....	51
检修和维修.....	56
检修和维修内容.....	56
检修要领.....	58
简易零点标定.....	76
简易零点标定（单轴）.....	78
解除报警和准备零点标定.....	70

## <K>

空压供给.....	42
空气2点套件的确认（可选购项）.....	59

## <L>

连接器的检修.....	59
连续回转功能有效时的零点标定数据的保存和读入.....	84
零点标定的方法.....	69
螺栓的强度和螺栓拧紧力矩一览.....	98

## <Q>

气压供应和EE(RI/RO)接口.....	43
前言.....	p-1
全轴零点位置标定.....	71
确认零点标定结果.....	83

## <R>

日常检修.....	56
-----------	----

## <S>

SR-3iA/C, SR-6iA/C的波纹管用夹具.....	74
设备安装面.....	34
手腕负载条件.....	31
输入零点标定数据.....	82

## <T>

通过连续回转功能的J4轴可动范围的扩张.....	54
--------------------------	----

## <W>

维修空间.....	11
维修作业.....	61

## <X>

向末端执行器布线和安设管线.....	41
--------------------	----

## <Y>

油分的渗出的确认.....	58
与控制装置之间的连接.....	13
原点位置和可动范围.....	24



## 说明书改版履历

版本	年月	变 更 内 容
07	2022 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"><li>· 追加 SR-3iA/C, SR-6iA/C</li><li>· 追加工具法兰盘可选购项的消息</li><li>· 追加机构部内电缆</li><li>· 订正错误的描述内容</li></ul>
06		
05	2021 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"><li>· 追加工具法兰盘可选购项</li><li>· 追加注释</li><li>· 订正错误的描述内容</li></ul>
04	2020 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"><li>· 追加 SR-3iA/H, SR-6iA/H</li><li>· 订正错误的描述内容</li></ul>
03	2020 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"><li>· 追加连续回转功能</li><li>· 订正错误的描述内容</li></ul>
02	2018 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"><li>· 追加 SR-6iA</li><li>· 订正错误的描述内容</li></ul>
01	2018 年 2 月	

**B-84024CM/07**



\* B - 8 4 0 2 4 C M / 0 7 \*